

## Таблица применяемости триподных ШРУСов на популярных автомобилях

Марка автомобиля	модель	Года выпуска	Front/Rear	Wheel Side	Gear box side
Audi	A4	00 – 07	F	—	+
	A6	05 – по настоящий день	F	—	+
	A3	03 – 13	F	—	+
	Q5	08 – по настоящий день	F	—	+
BMW	X3	04 – по настоящий день	F	—	+
	X5	00 – 13	F	—	+
	X1	09 – по настоящий день	F	—	+
Chevrolet	Lacetti	All	F	—	+
	Aveo	All	F	—	+
	Cruze	All	F	—	+
	Niva	All	F	—	+
Citroen	C4	05 – по настоящий день	F	—	+
	C5	02 – по настоящий день	F	—	+
	C3	01 – по настоящий день	F	—	+
Ford	Focus	98 – по настоящий день	F	—	+
	Fusion	02 – по настоящий день	F	—	+
	Mondeo	93 – по настоящий день	F	—	+
Honda	Accord	96 – по настоящий день	F	—	+
	Civic	91 – по настоящий день	F	—	+

Марка автомобиля	модель	Года выпуска	Front/Rear	Wheel Side	Gear box side
	CR-V	96 – по настоящий день	F+R	—	+
Hyundai	Solaris	10 – по настоящий день	F	—	+
	Sonata	96 – по настоящий день	F	—	+
	Elantra	00 – по настоящий день	F	—	+
	Accent	94 – по настоящий день	F	—	+
	Gets	All	F	—	+
	I30	07 – по настоящий день	F	—	+
KIA	Cee'd	07 – по настоящий день	F	—	+
	Cerato	04 – по настоящий день	F	—	+
	Sorento	03 – по настоящий день	F	—	+
	Sportage	94 – по настоящий день	F+R	—	+
	Rio	00 – по настоящий день	F	—	+
Mazda	3	02 – по настоящий день	F	—	+
	6	02 – по настоящий день	F	—	+
	Cx5	All	F+R	—	+
	Cx7	All	F+R	—	+
Mitsubishi	Lancer	92 – по настоящий день	F	—	+
	ASX	All	F+R	—	+
	Galant	93 – 12	F	—	+
	Outlander	03 – по настоящий день	F+R	—	+



Марка автомобиля	модель	Года выпуска	Front/Rear	Wheel Side	Gear box side
Nissan	Almera	95 – по настоящий день	F	—	+
	Juke	11 – по настоящий день	F+R	—	+
	Quashqai	06 – по настоящий день	F+R	—	+
	Teana	06 – по настоящий день	F	—	+
	Tiida	07 – по настоящий день	F	—	+
	X-trail	01 – по настоящий день	F+R	—	+
Opel	Corsa	06 – по настоящий день	F	—	+
	Insignia	08 – по настоящий день (AT)	F	—	+
Peugeot	206	All	F	—	+
	307	All	F	—	+
	207	All	F	—	+
	308	All	F	—	+
	406	All	F	—	+
	407	All	F	—	+
	408	All	F	—	+
Renault	Logan	05 – по настоящий день	F	—	+
	Sandero	All	F	—	+
	Duster	All	F+R	—	+
Skoda	Fabia	99 – 06 (1,9TDi) 07 – по настоящий день (1,6 16V)	F F	—	+
	Oktavia	04 – по настоящий день (AT)	F	—	+
Toyota	Avensis	97 – по настоящий день	F	—	+
	Corolla	97 – по настоящий	F	—	+



Марка автомобиля	модель	Года выпуска	Front/Rear	Wheel Side	Gear box side
		день			
	L.C. 120 L.C. 150	All	F	—	+
	Rav 4	94 – по настоящий день	F+R	—	+
VW	Golf	91 – по настоящий день (AT)	F	—	+
	Passat	05 – по настоящий день (AT)	F	—	+
	Tiguan	11 – по настоящий день (AT)	F	—	+
BA3	Lada Granta (2190)	All	F	—	+
	Lada Kalina (1117-1119)	All	F	—	+
	Priora (2170)	All	F	—	+
	Largus (4601)	All	F	—	+
	BA3 2108-21099	All	F*	—	+
	BA3 2110-2112	All	F*	—	+
	BA3 2121-2123 (Нива)	All	F*	—	+

#### Условные обозначения

All – все года, все модели

AT – автоматическая трансмиссия

1,9 TDi – конкретное наименование модификации автомобиля

\* – на конвейере ставились шариковые ШРУСы, но при замене есть возможность установить триподные.